

Ovládací jednotka Rain Bird ESP-RZX

Návod k obsluze

Nastavení kalendáře a času

- Pro nastavení data stiskněte **Date/Time**.
- První se vám zobrazí nastavení dne a stisknutím **+** - přidáváte nebo odebíráte dny.
- Stisknutím **Next** přejdete na měsíce a tlačítka **+** - zvolíte měsíc.
- Stisknutím **Next** přejdete do nastavení roku a tlačítka **+** - nastavíte rok.
- Stisknutím **Next** přejdete do nastavení času a tlačítka **+** - nastavíte hodiny (24 hodinový formát) a dalším **Next** přejdete na minuty, které nastavíte stisknutím **+** -.
- Tímto je čas a datum nastaven.

Nastavení programu

- Pro nastavení programu stiskněte tlačítko „Schedule“
- Jako první si zvolíte, kterou sekci chcete nastavit a to pomocí tlačítek **+** -
- Po výběru sekce stiskněte „Next“ a přejdete na nastavení délky závlahy na dané sekci
- Pomocí **+** - nastavíte dobu závlahy a stisknutím „Next“ přejdete na nastavení startovacích časů
- Startovací časy můžete nastavit 2 pro každou sekci
- Pomocí „Next“ a „Back“ se pohybujete mezi startovacími časy a tlačítka **+** - je nastavujete
- Dalším stisknutím „Next“ přejdete na nastavení dnů
- Zde pomocí **+** - zvolíme, zda chceme:
 1. Nastavit jednotlivé dny: potvrdíme pomocí „Next“ a **+** - nastavíme v které dny chcete zavlažovat a v které ne
 2. Liché dny: potvrdíme pomocí „Next“
 3. Sudé dny: potvrdíme pomocí „Next“
 4. Interval po kolika dnech by se měla závlaha spouštět: potvrdíme pomocí „Next“ a pomocí **+** - nastavíme interval
 - Pomocí „Next“ přejdeme na den, kdy chceme, aby se závlaha spustila
 - Jako další nastavíme měsíc a poté rok

Sezónní hospodaření s vodou

- Pro nastavení stiskněte „Seasonal adjust“
- Tato funkce je nejdůležitější uživatelskou funkcí jednotky. Pomocí této funkce jednoduše změníte nastavení všech naprogramovaných časů podle momentální vláhové potřeby (podle ročního období).
- Pomocí **+** - nastavíte o kolik % chcete čas závlahy navýšit nebo naopak snížit
- Lze nastavit od -90 do 100% (Normální hodnota časů je 0%)

Manuální spuštění celého cyklu

- Pro nastavení stiskneme „Manual“
- Na displeji se objeví ALL a pokračujete pomocí „Next“
- Tlačítka **+** - nastavíme čas, který bude stejný na všech sekcích a potvrdíme pomocí „Next“

Manuální spuštění jedné sekce

- Pro nastavení stiskneme „Manual“
- Na displeji se objevíme ALL a pomocí + - zvolíme, kterou sekci chceme spustit
- Po výběru sekce stiskneme „Next“ a přejdeme na dobu, kterou má požadovaná závlaha běžet
- Tlačítka + - nastavíme čas a „Next“ spustíme

Funkce stop

- Tlačítko „OFF“
- Na vypnutí automatické závlahy, nebo na zastavení manuálně spuštěné závlahy.