# Ovládací jednotka Rain Bird ESP-TM2



Návod k obsluze



### Nastavení data a času

- Otočte ovladačem na DATE/TIME.
- Stiskněte 🖣 nebo 🕨 pro výběr data či času
- Stiskněte + nebo pro nastavení data či času
- Stiskněte a držte + nebo pro rychlou změnu

#### Pro změnu režimu 12 hodin nebo 24 hodin

- Pokud bliká MINUTES stiskněte
- Stiskněte + nebo pro změnu na formát 12 nebo 24 hodin, potom stiskněte > pro uložení a vrácení se do režimu nastavení času

### Nastavení startovacích časů

Pro každý program můžete nastavit až 4 startovací časy

- Otočte ovladačem na START/TIMES
- Stiskněte **PROGRAM SELECT**, stiskněte **4** nebo **b**pro volbu **STARTOVACÍHO ČASU**
- Stiskněte + nebo pro nastavení zvoleného STARTOVACÍHO ČASU
- Stiskněte pro nastavení dalšího STARTOVACÍHO ČASU

### Nastavení doby závlahy podle sekce

Dobu závlahy můžete nastavit od 1 minuty až po 6 hodin

- Otočte ovladačem na RUN TIMES
- Stiskněte **PROGRAM SELECT**, stiskněte **4** nebo **b**pro volbu **SEKCE**
- Stiskněte + nebo pro nastavení DOBY ZÁVLAHY
- Stiskněte pro nastavení DOBY ZÁVLAHY další sekce

#### Nastavení dnů se závlahou

Individuální nastavení zavlažovacích dnů v týdnu

- Otočte ovladačem na RUN DAYS
- Stiskněte PROGRAM SELECT
- Stiskněte + nebo pro nastavení vybraného dne na **ON** (zavlažovat ano) nebo **OFF** (zavlažovat ne) konkrétní dny při volbě blikají, nastavení se automaticky posune na další den
- Kdykoli můžete stisknout **4** nebo **b**pro posun na předchozí/další den

### Manuální zavlažování

TEST VŠECH SEKCÍ SPUSTÍ OKAMŽITOU ZÁVLAHU VŠECH NAPROGRAMOVANÝCH SEKCÍ

- Otočte ovladačem na MANUAL WATERING
- Stiskněte + nebo pro nastavení doby zavlažováním
- Stiskněte a přidržte **>** nebo otočte ovladač do pozice **AUTO RUN**, zavlažování se spustí

### Spuštění jednotlivé sekce

- Otočte ovladačem na MANUAL WATERING
- Stiskněte 🅨, na displeji se objeví MANUAL STATION
- Stiskněte **4** nebo **b** a zvolte požadovanou sekci
- Stiskněte + nebo a nastavte dobu zavlažování
- Stiskněte a přidržte prebo otočte ovladač do pozice AUTO RUN, zavlažování se spustí

### Spuštění jednotlivého programu

- Otočte ovladačem na AUTO RUN
- Stiskněte **PROGRAM SELECT** pro volbu požadovaného programu
- Stiskněte a přidržte pro spuštění zvoleného programu. Na displeji se zobrazí blikající symbol postřikovače, číslo spuštěné sekce (STATION), jméno

programu a zbývající dobu zavlažování v minutách (REMAINING RUN TIME)



• manuálně spuštěné zavlažování vypnete pootočením ovladače do polohy **OFF** na 3 vteřiny dokud displej nezobrazí OFF (vypnuto)

### Běžný provoz – AUTO RUN

Během automatického zavlažování zobrazí displej blikající symbol postřikovače, číslo spuštěné sekce (STATION), jméno programu a zbývající dobu zavlažování v minutách (REMAINING RUN TIME)



### OFF – VYPNUTO

Otočte **OFF**ovladačem na, automaticky spuštěná závlaha se OKAMŽITĚ vypne, rovněž se vypne jakékoliv aktivní zavlažování.

# Pokročilé programování

### Liché / sudé kalendářní dny

- Otočte ovladačem na RUN DAYS
- Stiskněte **PROGRAM SELECT** pro volbu požadovaného programu
- Stiskněte a podržte da současně do té doby dokud se na displeji nezobrazí ODD (liché) a po dalším stisknutí EVEN (sudé)

### Interval zavlažování

nastavení zavlažování ve specifickém intervalu (například každé 2-3 dny )

- Stiskněte **PROGRAM SELECT** pro volbu požadovaného programu
- Na displeji CUSTOM DAYS (individuální nastavení dnů) stiskněte neobjeví na displeji CYCLIC

dokud se

• Stiskněte 🕂 nebo — pro nastavení požadovaného intervalu (DAY CYCLE) a stiskněte 📍

• Stiskněte + nebo – pro nastavení zbývajících dnů před zahájením intervalu (DAYS REMAINING). První den, kdy bude závlaha spuštěna je zobrazen nahoře symbolem dne, další závlaha se spustí po uplynutí nastaveného intervalu



# Čidlo srážek

pokud je nastaveno **ACTIVE**, automatické zavlažování bude pozastaveno pokud budou čidlem indikovány přirozené srážky. Pokud je nastaveno **BYPASS** všechny programy budou čidlo srážek ignorovat

- Otočte ovladačem na **SENSOR** \_(symbol čidla deště)
- Stiskněte + nebo a zvolte ACTIVE (čidlo aktivní) nebo BYPASS (ignorování čidla)

### Sezónní nastavení

jde o snížení, zvýšení doby zavlažování podle nastavených % (5% - 200%)

- Otočte ovladačem na SEASONAL ADJUST
- Stiskněte + nebo pro zvýšení nebo snížení procentuálního nastavení
- Pro volbu konkrétního programu stiskněte **PROGRAM SELECT** pro volbu požadovaného programu A, B, C

## Odložené zavlažování

pozastaví zavlažování až o 14 dní

- Otočte ovladačem na AUTO, stiskněte a přidržte tlačítko +
- Stiskněte + nebo pro nastavení zbývajících dní (DAYS REMAINING) do následující závlahy. Na displeji bude označen následující závlahový den, kdy bude závlaha opět obnovena.

• Pro zrušení funkce **RAIN DELAY** (odložené zavlažování) nastavte hodnotu **DAYS REMAINING** na hodnotu 0.



### Vypnutí závlahy v konkrétní dny

- Otočte ovladačem na RUN DAYS
- Stiskněte PROGRAM SELECT pro volbu požadovaného programu
- Stiskněte a držte tlačítko PROGRAM SELECT
- Stiskněte pro nastavení konkrétního dne v týdnu na trvale vypnuto nebo stiskněte
- + pro ponechání dne jako zapnuto



#### Speciální funkce

- Otočte ovladačem do požadované polohy.
- 2 Stlačte a přidržte 4 a > současně.



### Další funkce

Resetovací tlačítko



• Vložte malý kovový předmět (kancelářskou sponu) do otvoru a přidržte dokud se jednotka neresetuje. Všechny nastavené programy zůstanou uloženy v paměti jednotky.

# ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možný důvod Řešení		
Zavlažování			
Ikona zavlažování bliká, ale systém nezavlažuje	Problém je na přívodu vody od zdroje	Zkontrolujte, zda není přerušen hlavní přívod vody od zdroje, případně zda jiná přívodní potrubí jsou otevřená a fungují správně.	
	Kabelová propojení ventilů jsou rozpojená nebo nesprávně zapojená	Zkontrolujte, zda kabelové spoje u jednotky a u elektroventilů jsou v pořádku. Případné závady odstraňte. Vždy instalujte vodotěsné konektory.	
Automatická	Připojené dešťové čidlo je aktivní	Nechte připojené dešťové čidlo vyschnout nebo ho odpojte od svorek SENS a nahraďte ho kabelovou propojkou svorek SENS.	
nebo manuální zavlažování se nespustí	Kabelová propojka na svorkách SENS je odpojená nebo povolená	Svorky SENS na svorkovnici ovládací jednotky propojte vodičem o průřezu 1,0-1,5mm2.	
	Cívka (SOLENOID) ventilů sekcí nebo hlavního ventilu je zkratována	Zkontrolujte hlášku zkratu na displeji. Opravte problém na kabelu, konektoru, cívce. Hlášku vymažte spuštěním testovacího cyklu nebo tlačítkem	
Nadměrné zavlažování	Programy mají nastaveno příliš mnoho startovacích časů	Po spuštění programu A, B, C stačí ke spuštění alespoň jeden startovací čas. Startovací časy pro jednotlivé sekce se nevkládají. Jednotlivé programy se nesmí překrývat.	

Problém	Možný důvod	Řešení
Elektroinstalace		
Displej je prázdný, neukazuje nic	Jednotka nemá napájení 230V	Zkontrolujte přívod 230V, zda je funkční, správně zapojený a jistič zapnutý.
		Zkontrolujte, zda oranžové vodiče přívodu 24V od trafa jsou zapojené na svorkovnici.
Displej je zamrzlý, jednotku nelze naprogramovat	Jednotka je zablokována přepětím	Odpojte jednotku od napájení na 2 minuty, poté znovu zapojte 230V. Pokud není jednotka poškozená, obnoví se normální provoz.
		Stiskněte a po restartování uvolněte tlačítko RESET na svorkovnici jednotky.